

ТАБЛИЦА РАСХОДОВ И ТОЛЩИН FIRETEX FX 4002

Приведенная толщина, мм	30 минут		45 минут		60 минут		90 минут		120 минут	
	Толщина сухого слоя, мм	Расход, кг/м2	Толщина сухого слоя, мм	Расход, кг/м2	Толщина сухого слоя, мм	Расход, кг/м2	Толщина сухого слоя, мм	Расход, кг/м2	Толщина сухого слоя, мм	Расход, кг/м2
3,00	0,52	0,92	0,70	1,24	1,35	2,38	2,44	4,31	5,17	9,12
3,40	0,49	0,86	0,66	1,16	1,22	2,15	2,26	3,99	5,17	9,12
3,50	0,48	0,85	0,64	1,13	1,18	2,08	2,20	3,88	5,17	9,12
4,00	0,40	0,71	0,55	0,97	0,97	1,71	2,01	3,55	5,17	9,12
4,10	0,38	0,67	0,54	0,95	0,93	1,64	1,95	3,44	4,92	8,68
4,50	0,34	0,60	0,47	0,83	0,78	1,38	1,81	3,19	4,30	7,59
5,00	0,30	0,53	0,44	0,78	0,66	1,16	1,65	2,91	3,45	6,09
5,50	0,25	0,44	0,41	0,72	0,62	1,09	1,52	2,68	3,10	5,47
5,80	0,23	0,41	0,40	0,71	0,60	1,06	1,48	2,61	2,87	5,07
6,00	0,21	0,37	0,39	0,69	0,59	1,04	1,45	2,56	2,72	4,80
6,52	0,19	0,34	0,37	0,65	0,57	1,01	1,38	2,44	2,42	4,27
7,13	0,18	0,32	0,36	0,64	0,54	0,95	1,30	2,29	2,19	3,87
7,50	0,17	0,30	0,34	0,60	0,53	0,94	1,25	2,21	2,09	3,69
7,75	0,16	0,28	0,33	0,58	0,52	0,92	1,22	2,15	2,02	3,57
8,00	0,15	0,26	0,33	0,58	0,51	0,90	1,19	2,10	1,97	3,48
8,50	0,14	0,25	0,32	0,56	0,49	0,86	1,14	2,01	1,88	3,32
9,00	0,13	0,23	0,31	0,55	0,48	0,85	1,11	1,96	1,83	3,23
9,50	0,12	0,21	0,30	0,53	0,47	0,83	1,07	1,89	1,79	3,16
10,00	0,11	0,19	0,30	0,53	0,46	0,81	1,03	1,82	1,75	3,09
10,50	0,10	0,18	0,29	0,51	0,45	0,79	1,00	1,76	1,72	3,04
11,00	0,10	0,18	0,28	0,49	0,44	0,78	0,96	1,69	1,68	2,96
11,50	0,10	0,18	0,28	0,49	0,43	0,76	0,94	1,66	1,65	2,91
12,00	0,10	0,18	0,28	0,49	0,42	0,74	0,91	1,61	1,63	2,88
12,50	0,10	0,18	0,27	0,48	0,42	0,74	0,89	1,57	1,60	2,82
13,00	0,10	0,18	0,26	0,46	0,41	0,72	0,86	1,52	1,58	2,79
14,00	0,10	0,18	0,25	0,44	0,40	0,71	0,82	1,45	1,54	2,72



